

Model: DT-1, DT-1(GS)

LT | Savaitinis skaitmeninis laikmatis su LCD ekranu

LT | SVARBU!

Prieš prijungdami ir naudodami prietaisą, perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai. Jei kas nors šiame dokumente neišku, kreipkitės į pardavėją. Gamintojas neatsako už žalą, galinčią atsirasti dėl netinkamo prietaiso montavimo ar naudojimo. Bet koks savarankiškas remontas ar modifikavimas panaikina garantiją.

Kadangi techniniai duomenys nuolat keičiami, gamintojas pasilieka teisę keisti gaminio charakteristikas ir diegti kitokių konstrukcinius sprendimus, nepabloginant gaminio parametrų ar funkcinių savybių.

Papildoma informacija apie VIRONE gaminius pateikiama adresu [www.virone.pl](http://www.virone.pl). Orno-Logistic Sp. z o.o. neatsako už šios instrukcijos nuostatų nesilaikymo pasekmes. Orno-Logistic Sp. z o.o. pasilieka teisę keisti instrukciją - naujausią jos versiją galima atsisiųsti iš [support.virone.pl](mailto:support.virone.pl). Visos šios instrukcijos vertimo/aiškinimo teisės ir autorių teisės yra saugomos.

1. Nenaudokite prietaiso ne pagal paskirtį.
2. Prietaisas skirtas naudoti patalpose.
3. Prieš bet kokius veiksmus su gaminiu atjunkite maitinimą.
4. Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.
5. Neuždenkite prietaiso jam veikiant.
6. Nenaudokite prietaiso, jei jo korpusas pažeistas.
7. Neatidarykite prietaiso ir netaisykite jo patys.
8. Nenaudokite prietaiso priešingai jo pradinei paskirčiai.
9. Neviršykite maksimalios 3680 W galios.
10. Laikykite programatorių vaikams nepasiekiamoje vietoje.

ATSARGUMO PRIEMONĖS NAUDOJANT BATERIJAS:

Įdėdami baterijas patikrinkite teisingą poliškumą +/-.

Naudokite šiam gaminiui rekomenduojamo tipo baterijas.

Nemontuokite naujų baterijų kartu su naudotomis, skirtingos cheminės sudėties arba skirtingų gamintojų ar prekių ženklų baterijomis, kad išvengtumėte baterijų rūgšties nuotėkio.

Neišmeskite panaudotų baterijų su buitinėmis atliekomis; išmeskite jas į specialius baterijų surinkimo konteinerius.

Dėl perdirbimo galimybių kreipkitės į vietos institucijas.

Neįkraukite neįkraunamų baterijų.

Nesujunkite baterijų gnybtų trumpuoju jungimu.

Niekada nedeformuokite baterijų ir nelaikykite jų tiesioginiuose šilumos šaltiniuose, pvz., saulėje, prie radiatorių ar ugnies.

Sprogimo pavojus! Neardykite, netrumpinkite ir nemeskite baterijų į ugnį.

Prieš ilgą laikymą išimkite bateriją iš gaminio, kad išvengtumėte galimos žalos dėl baterijų rūgšties nuotėkio.

Laikykite baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Išsekusių baterijų nedelsdami išimkite iš gaminio.

Išsikrovusios baterijos gali ištėkėti ir sugadinti gaminį.

Jei baterijų rūgšties pateko ant rankų, nuplaukite jas tekančiu vandeniu.

Jei baterijų rūgšties pateko į akis, kreipkitės į gydytoją. Baterijų rūgštis gali sukelti dirginimą ar cheminius nudegimus.

Baterijos prarijimas gali būti mirtinas! Laikykite baterijas atokiau nuo vaikų ir gyvūnų. Prarijus bateriją, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

| LT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Montavimo ir naudojimo instrukcija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHARAKTERISTIKOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Programatorius naudojamas elektros prietaisų įjungimo ir išjungimo laikui nustatyti nurodytu laikotarpiu. Jis gali valdyti bet kokią elektros įrangą, pvz., apšvietimą, oro kondicionierių, vandens šildytuvą, elektrinę viryklę ir pan. Prietaise yra 16 laiko programų, keturi dideli mygtukai ir didelis LCD ekranas, užtikrinantis paprastą naudojimą bei aiškų rodmens pateikimą. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Funkcijos:<br>- 16 laiko programų<br>- režimas: rankinis ON / automatinis AUTO / rankinis OFF<br>- 12 arba 24 valandų režimas<br>- 2 COUNT DOWN režimai, maks. 99 val. 59 min.<br>- SUMMER ir WINTER laiko funkcija<br>- RANDOM ON/OFF funkcija                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TECHNINIAI DUOMENYS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Maitinimo šaltinis: 230VAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dažnis: 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Maks. apkrova: 3680W/16A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lizdo standartas: French (E tipo) - modelis DT-1<br>Schuko (F tipo) - modelis DT-1(GS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Laiko paklaida: 01 min./mėn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Laiko intervalas: 1 min. ~ 168 val. (7 d.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Maks. atsk. laikas: 99 val. 59 min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Darbinė temperatūra: 0-500C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Matmenys: 75 x 147 x 75mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Grynasis svoris: 0,14 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DARBO SĄLYGOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Darbinė įtampa: 175VAC~276VAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Įtamos dažnis: 45-65 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Darbinė srovė: 016A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Darbinė temperatūra: 0-500C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| NAUDOJIMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1. LCD EKRANAS IR FUNKCINIAI MYGTUKAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div><div><div>1 2 3 4 5 6 7</div><div>MO TU WE TH FR SA SU</div><div>►HOURS ►MINUTES ►WEEKS</div><div>00:00 AM</div><div>00 PM</div><div>CLOCK 28 ON RANDOM</div><div>PROGRAM 28 OFF SUMMER</div><div>AUTO ON OFF COUNTDOWN</div></div><div><div>OK RESET</div><div>CLEAR</div><div>SET CLOCK PROG UP</div></div></div>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 pav. LCD ekranas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 pav. Funkciniai mygtukai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.2 Laikrodžio ekranas:<br>HOUR - valandos<br>MINUTE - minutės<br>WEEK - savaitės dienos                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1 Mygtukų aprašymas<br>SET - įjungia atskirų funkcijų parametrų nustatymo režimą ir naudojamas keisti darbo režimą ON - AUTO - OFF<br>CLOCK - naudojamas laikrodžio nustatymo režimui įjungti<br>PROG - naudojamas programavimo režimui įjungti<br>UP - naudojamas funkcijos parametrams nustatyti<br>CLEAR - naudojamas nustatymui ištrinti<br>OK - patvirtina nustatymus<br>RESET - atkuria visus nustatymus |

2. NUSTATYMAI:

Prijungus prietaisą prie tinklo, apie 3 s įsižiebs visi LCD ekrano laukai (1 pav.).

SVARBU: prieš pirmą naudojimą įkiškite prietaisą į lizdą bent 30 min., kad įsikrautų baterija. Prieš programuodami paspauskite RESET.

2.1 LAIKRODŽIO NUSTATYMAI:

Laikykite „CLOCK“ mygtuką ilgiau nei 3 s, kad įjungtumėte laikrodžio nustatymo režimą.

1) Valandų nustatymas

Paspauskite „SET“; trikampis prie „HOURS“ mirksės, tada „UP“ mygtuku nustatykite valandas (0-24).

2) Minučių nustatymas

Dar kartą paspauskite „SET“; trikampis prie „MINUTES“ mirksės, tada „UP“ mygtuku nustatykite minutes (0-60).

3) Savaitės dienos nustatymas

Dar kartą paspauskite „SET“; trikampis prie „WEEKS“ mirksės, tada „UP“ mygtuku paeiliui pasirinkite savaitės dieną

MO-TU-WE-TH-FR-SA-SU

4) Paspauskite „OK“, kad grįžtumėte į laikrodžio režimą

5) Paspauskite „CLOCK“+„SET“ - pasirinkite SUMMER TIME arba WINTER TIME

6) Paspauskite „CLOCK“+„PROG“ - pasirinkite 24 arba 12 val. režimą

2.2 LAIKMAČIO PROGRAMOS NUSTATYMAS:

1) Paspauskite „PROG“ - įjungsite programos nustatymo režimą; galima nustatyti 16 ON ir OFF programų.

2) Paspauskite „SET“ pirmai ON programai nustatyti; trikampis prie „HOURS“ mirksės, tada „UP“ nustatykite valandas.

3) Nustatę „HOURS“, vėl paspauskite „SET“; trikampis prie „MINUTES“ mirksės, tada „UP“ mygtuku nustatykite minutes.

4) Nustatę „MINUTES“, dar kartą paspauskite „SET“; trikampis prie „WEEKS“ mirksės, tada „UP“ nustatykite savaitę.

Galima nustatyti šiuos savaitės dienų derinius:

atskiros dienos MO TU WE TH FR SA SU

pirmadienis-penktadienis MO TU WE TH FR

savaitgalis (šeštadienis, sekmadienis) SA SU

nuo pirmadienio iki šeštadienio MO TU WE TH FR SA

pirmadienis, trečiadienis, penktadienis MO WE FR

antradienis, ketvirtadienis, šeštadienis TH TH SA

pirmadienis, antradienis, trečiadienis MO TU WE

ketvirtadienis, penktadienis, šeštadienis TH FR SA

visa savaitė nuo pirmadienio iki sekmadienio MO TU WE TH FR SA SU

5) Baigę aukščiau nurodytus veiksmus, paspauskite „PROG“, kad pereitumėte prie 1-os programos OFF laiko. Norėdami nustatyti kitą ON/OFF programą, toliau spauskite „PROG“ ir kartokite tuos pačius veiksmus.

6) Baigę visus programos nustatymus, paspauskite „OK“, kad grįžtumėte į laikrodžio režimą.

7) Jei norite, kad laikmatis vėliau įsijungtų, „SET“ mygtuku pakeiskite „OFF“ į „AUTO“; jei norite, kad laikmatis vėliau išsijungtų,

„SET“ mygtuku pakeiskite „ON“ režimą į „AUTO“.

8) Norėdami panaikinti nustatytą programą, „PROG“ mygtuku ją pasirinkite, tada paspauskite „CLEAR“.

2.3 RANDOM FUNKCIJA

RANDOM funkcija veikia tik nuo 18:00 iki 6:00. Norint ją naudoti, be AUTO režimo reikia nustatyti laikmačio programą, kuri turi patekti į 18:00-6:00 intervalą.

1) Vienu metu paspauskite „SET“ ir „UP“ - RANDOM funkcija bus aktyvinta.

2) Norėdami ją atšaukti, vėl vienu metu paspauskite „SET“ ir „UP“; užrašas „RANDOM“ LCD ekrane išnyks.

2.4 COUNT DOWN LAIKO FUNKCIJA

Atbulinis skaičiavimas veikia tik „ON“ ir „OFF“ režimais ir neveikia RANDOM režimu.

1) Vienu metu paspauskite „UP“ ir „PROG“, kad įjungtumėte atbulinio skaičiavimo nustatymą.

2) „UP“ mygtuku pasirinkite ON arba OFF. Nustačius „ON“, programatorius išjungs maitinimą po nustatyto laiko; nustačius „OFF“,

programatorius įjungs maitinimą po nustatyto laiko.

3) Kartą paspauskite „SET“ - pradės mirksėti valandų skaitmuo. „UP“ mygtuku nustatykite valandas (0-99).

4) Nustatę valandas dar kartą paspauskite „SET“.

5) Ekrane pradės mirksėti minučių skaitmuo. „UP“ mygtuku nustatykite minutes (0-59).

6) Nustatę minutes dar kartą paspauskite „SET“.

7) Ekrane pradės mirksėti sekundžių skaitmuo. „UP“ mygtuku nustatykite sekundes (0-59).

8) Nustatymams užbaigti paspauskite „SET“.

9) Jei vienu metu nustatyti du režimai „COUNT DOWN1“ ir „COUNT DOWN2“, programatorius pirmiausia vykdys 1 funkciją, o tada

2 funkciją (režimai vykdomi iš eilės; 2 funkcija prasidės tik pasibaigus 1 funkcijai).

10) Nustatę atbulinio skaičiavimo parametrus, paspauskite SET, kad aktyvintumėte.

11) Norėdami atšaukti COUNT DOWN funkciją, paspauskite „CLOCK“. Užrašas „COUNTDOWN“ išnyks.